Betriebsanleitung

Handbediengerät MMI





















Impressum

Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße 26 97616 Bad Neustadt Deutschland Tel. +49 9771 6888-0 Fax +49 9771 6888-4000 er.de@gardnerdenver.com

Haftungsausschluss

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und sonstige Bezeichnungen können auch ohne besondere Kennzeichnung (z. B. als Marken) gesetzlich geschützt sein. Gardner Denver übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für deren freie Verwendbarkeit.

Bei der Zusammenstellung von Abbildungen und Texten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewähr.

Allgemeine Gleichbehandlung

Gardner Denver ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bewusst und stets bemüht, dem Rechnung zu tragen. Dennoch musste aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die durchgängige Umsetzung differenzierender Formulierungen verzichtet werden.

© 2014 Gardner Denver Deutschland GmbH

Alle Rechte, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, bleiben Gardner Denver vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen und Fotos sind nicht zulässig. Die Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder teilweise noch ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels irgendeines Mediums übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Wid	chtige Informationen	4	
	1.1 Hinweise zur Dokumentation			
		1.1.1 Mitgeltende Unterlagen		
		1.1.2 Aufbewahrung der Unterlagen	4	
	1.2	Verwendete Symbole	5	
		1.2.1 Warnhinweise	5	
		1.2.2 Signalwörter		
		1.2.3 Informationen		
		1.2.4 Textsymbole		
		Qualifiziertes Personal		
		CE-Kennzeichnung		
	1.5			
		1.5.1 Allgemein		
	4.0	1.5.2 Demontage & Entsorgung		
		Bestimmungsgemäße Verwendung		
		Verantwortlichkeit		
		-		
2	Ub	ersicht Handbediengerät MMI1		
	2.1	Lieferumfang		
	2.2	Beschreibung Handbediengerät MMI		
		2.2.1 Funktionen	11	
3	Be	dienung1	2	
	3.1			
	3.2	Navigation und Eingabe	13	
	3.3	Menü	14	
	3.4	Motorerkennung		
	3.5	Sollwert für die Drehzahl vorgeben		
	3.6	Menü Parametergruppe (Expertenmodus)	20	
4	Tec	chnische Daten2	23	
5	Zul	assungen, Normen und Richtlinien2	23	
-		Normen und Richtlinien		
6	Stichwortverzeichnis			
7	No	tizen 2	5	

1 Wichtige Informationen

In diesem Kapitel finden Sie wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt und zur Betriebsanleitung.

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für die Bedienung des Handbediengerätes MMI.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Diese Anleitung ist Teil des Produktes und ist sorgfältig aufzubewahren. Sie gilt ausschließlich für das Handbediengerät MMI der Gardner Denver Deutschland GmbH.

Geben Sie diese Anleitung an den Anlagenbetreiber weiter, damit die Anleitung bei Bedarf zur Verfügung steht.

1.1.1 Mitgeltende Unterlagen

Mitgeltende Unterlagen sind alle Anleitungen, die die Anwendung des Antriebsreglers beschreiben sowie ggf. weitere Anleitungen aller verwendeten Zubehörteile. Download der 3D-Dateien (.stp) für Antriebsregler und Adapterplatten unter www.gd-elmoritschle.com.

Zur Parametrierung des Antriebsreglers steht die Parameterbeschreibung zum Download bereit (www.gd-elmoritschle.com). Im Download finden Sie alle zur ordnungsgemäßen Parametrierung notwendige Informationen.

1.1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.2 Verwendete Symbole

1.2.1 Warnhinweise



Allgemeine Warnhinweise werden durch ein Warndreieck mit Ausrufezeichen gekennzeichnet.



Ein Warndreieck mit Blitz weist auf die Gefahr gefährlicher Spannungen hin.

1.2.2 Signalwörter

Signalwörter in Warnhinweisen kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

- GEFAHR bedeutet, dass lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

1.2.3 Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol dargestellt.

1.2.4 Textsymbole

1, 2, 3	Aufeinander folgende Schritte einer Handlungsanweisung
₩	Auswirkung einer Handlungsanweisung
Ø	Endergebnis einer Handlungsanweisung

1.3 Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung und der Hinweise am Produkt selbst sind Elektrofachkräfte, die mit der Installation, Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Antriebsreglers sowie den damit verbundenen Gefahren vertraut sind und durch ihre fachliche Ausbildung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.

1.4 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigen wir als Gerätehersteller, dass die die grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen sind:

- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2004/108/EG des Rates)
- Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EG des Rates)

Die Konformitätserklärung liegt unter www.gd-elmorietschle.com zum Download bereit.

1.5 Sicherheitshinweise

Folgende Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise dienen zu Ihrer Sicherheit und dazu, Beschädigung des Antriebsreglers oder der mit ihm verbundenen Komponenten zu vermeiden. In diesem Kapitel sind Warnungen und Hinweise zusammengestellt, die für den Umgang mit den Antriebsreglern allgemein gültig sind. Sie sind unterteilt in Allgemeines, Transport & Lagerung und Demontage & Entsorgung.

Spezifische Warnungen und Hinweise, die für bestimmte Tätigkeiten gelten, befinden sich am Anfang der jeweiligen Kapitel, und werden innerhalb dieser Kapitel an kritischen Punkten wiederholt oder ergänzt.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, da sie für Ihre persönliche Sicherheit bestimmt sind und auch eine längere Lebensdauer des Antriebsreglers und der daran angeschlossenen Geräte unterstützen.

1.5.1 **Allgemein**



GEFAHR!

LEBENSGEFAHR DURCH DREHENDE TEILE!

Der Motor kann sich während der Programmierung drehen. Je nach Anlage kann dadurch eine gefährliche Situation für Mensch und Anlage entstehen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Person in Gefahrenbereiche aufhält und dass der Motor ausgekoppelt ist.



🤼 GEFAHRI

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

Am Motor und am Antriebsregler, liegen gefährliche Spannungen an. Diese können zu Verletzungen oder zum Tod führen.

Bei Arbeiten am Gerät, das Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern

HINWEIS

Diese Betriebsanleitung muss in der Nähe des Gerätes gut zugänglich aufbewahrt und allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden.

1.5.2 **Demontage & Entsorgung**



Die Baugruppen mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Sie müssen gesondert mit Elektro- und Elektronikaltgeräten gemäß geltender Gesetzgebung gesammelt werden.

1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dem Handbediengerät MMI werden die Applikations- und Leistungsparameter des Antriebsreglers der Firma Gardner Denver Deutschland GmbH angezeigt und programmiert. Dieses Gerät darf nur für diesen Antriebsregler verwendet werden.

Das Gerät darf nur unter den zulässigen Umgebungsbedingungen verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung können Schäden am Gerät entstehen. Das Handbediengerät MMI darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden. Eine andere oder darüber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Änderungen am Handbediengerät MMI sind verboten.

Jede missbräuchliche Verwendung des Handbediengerätes MMI führt zum Erlöschen der Garantie, Gewährleistung und der allgemeinen Haftung des Herstellers.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Das vorliegende Handbediengerät MMI ist nicht zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!

Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Reparaturstellen vorgenommen werden. Eigenmächtige, unbefugte Eingriffe können zu Tod, Körperverletzungen und Sachschäden führen. Die Gewährleistung durch Gardner Denver erlischt in diesem Fall.

1.7 Verantwortlichkeit

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Der Errichter und/oder Betreiber der Maschine bzw. Anlage ist dafür verantwortlich, dass bei Ausfall des Gerätes der Antrieb in einen sicheren Zustand geführt wird.

In der DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 "Sicherheit von Maschinen" werden im Kapitel "Elektrische Ausrüstung von Maschinen" Sicherheitsanforderungen an elektrische Steuerungen aufgezeigt. Diese dienen der Sicherheit von Personen und Maschinen sowie der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Maschine oder Anlage und sind zu beachten.

Die Funktion einer Not-Aus-Einrichtung muss nicht unbedingt zum Abschalten der Spannungsversorgung des Antriebs führen. Zum Abwenden von Gefahren kann es sinnvoll sein, einzelne Antriebe weiter in Betrieb zu halten oder bestimmte Sicherheitsabläufe einzuleiten. Die Ausführung der Not-Aus-Maßnahme wird durch eine Risikobetrachtung der Maschine oder Anlage einschließlich der elektrischen Ausrüstung beurteilt und nach DIN EN 13849 "Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen" mit Auswahl der Schaltungskategorie bestimmt.

1.8 Kontaktmöglichkeiten für Informationen

Weitere Informationen sind erhältlich unter:

Gardner Denver

Deutschland GmbH

Industriestraße 26

97616 Bad Neustadt

Tel: +49 9771 6888 0

Fax: +49 9771 6888-4000

Email: er.drives@gardnerdenver.com

Internet-Adresse

www.gd-elmoritschle.com

2 Übersicht Handbediengerät MMI

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Lieferumfang sowie die Funktionsbeschreibung.

2.1 Lieferumfang

Vergleichen Sie Ihr Produkt mit dem unten aufgeführten Lieferumfang.




Abb. 1: Lieferumfang

- 1 Handbediengerät MMI
- 2 Kommunikationskabel mit RJ11- und M12-Stecker

2.2 Beschreibung Handbediengerät MMI

Das Handbediengerät MMI wird an die M12 Schnittstelle des Antriebsreglers angeschlossen. Das Handbediengerät MMI zeigt die Parameter an. Die Programmierung der Parameter erfolgt mit den Funktionstasten.

Bis zu acht Datensätze können in einem MMI abgespeichert werden. Die Datensätze können auf weitere Antriebsregler kopiert werden. Sämtliche Signale für die Programmierung erhält das Handbediengerät MMI vom Antriebsregler.



Das Handbediengerät MMI darf nur mit dem Antriebsregler betrieben werden! Jede andere Verbindung ist nicht zulässig.




Abb. 2: Handbediengerät MMI mit Antriebsregler

- Antriebsregler
- 2 Handbediengerät MMI
- 3 RJ11 Steckbuchse

- 4 Kommunikationskabel
- 5 M12-Steckbuchse

2.2.1 Funktionen

Folgende Funktionen sind mit dem Handbediengerät MMI möglich:

- Parametrierung der Geräteeinstellung
- Steuerung (z. B. sperren und freigeben)
- Anzeige diverser Prozessgrößen
- Speicherung von Parametersätzen (max. 8)
- Parametersätze auf andere Antriebsregler übertragen

3 Bedienung

3.1 Die Funktion der Tasten




Abb. 3: Tastenfunktionen

- 1 Bestätigungstasten
- 2 Pfeiltasten "UP"/"DOWN" Pfeiltasten "LINKS" / "RECHTS"

610.00260.01.600 · 02.2014

- 3 Start-Taste
- 4 Stopp-Taste

3.2 Navigation und Eingabe

Tasten	Funktion
Pfeiltasten "UP"/"DOWN"	Parameter auswählen, Werte ändern
Pfeiltasten "LINKS"/"RECHTS"	Cursor navigieren
Bestätigungstasten	Mit diesen Tasten wird der angezeigte Befehl im Display über der Taste aktiviert
Tasten "START"/"STOP"	Mit diesen Tasten wird der Motor gestartet bzw. gestoppt
Befehle	Vorgehensweise
Weiter	Parameter und Untermenü aufrufen
Zurück	Eine Menüebene höher
Abbruch	Eingabe ohne Speichern beenden
Ändern	Änderungsmodus (Cursor blinkt) aufrufen
Speichern	Auswahl, Eingabe und Änderung speichern
Bestätigen	Bestätigen des ausgewählten Parametersatzes
Starten	Befehl für die Motorerkennung
Eingabe	Vorgehensweise
10er-, 100er-,1000er-Stelle einblenden	Pfeiltaste "LINKS" so oft drücken, bis die gewünschte 10er-, 100er-oder 1000er-Stelle -Stelle eingeblendet wird.
Kommastellen einblenden	Pfeiltaste "RECHTS" so oft drücken, bis die gewünschten Kommastellen eingeblendet sind.
Minuswerte eingeben	Cursor auf das Pluszeichen und mit der Pfeiltaste "UP" das Minuszeichen auswählen und speichern.

3.3 Menü

Wenn das Handbediengerät MMI an den Antriebsregler angeschlossen und der Antriebsregler eingeschaltet ist erscheint auf dem Display des MMI das Menü.

Für das Menü Parametergruppen gibt es zwei Modi:

- Standardmodus
 Enthält werkseitig alle nötigen Parameter für Standardanwendungen.
- Expertenmodus (siehe Menüübersicht im Kapitel 3.6)
 Enthält weitergehende Parameter für Sonderanwendungen. Der Expertenmodus wird im Hauptmenü (siehe Abb. 4: Ansicht Hauptmenü) aktiviert.

Das Handbediengerät MMI startet immer im Standardmodus. Wird der Antriebsregler spannungslos, ist der Standardmodus wieder aktiv.



Abb. 4: Ansicht Hauptmenü

Das gesamte Menü ist in der Betriebsanleitung des Antriebsreglers 2FC4...-1ST abaebildet.

3.4 Motorerkennung



GEFAHRI

LEBENSGEFAHR DURCH DREHENDE TEILE!

Der Motor kann sich während der Programmierung drehen. Je nach Anlage kann dadurch eine gefährliche Situation für Mensch und Anlage entstehen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Person in Gefahrenbereiche aufhält und dass der Motor ausgekoppelt ist.



\Lambda GEFAHRI

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

Bei Arbeiten am Gerät, das Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern

Vorgehensweise:

- Antriebsregler spannungsfrei schalten.
- Die vier Schrauben aus dem Gehäusedeckel des Antriebsreglers 2 schrauben und den Deckel abnehmen.
- Für die Hardwarefreigabe 24 Volt DC auf der Antriebsregler 3 Applikationskarte an die Klemme "En.HW" anschließen



Diese Spannung kann von extern oder von der Klemme "24V Out" geliefert werden. Siehe dazu Betriebsanleitung INVEOR.

- Den Deckel auf das Gehäuse des Antriebsreglers schrauben 4
- 5 Das Kommunikationskabel an das Handbediengerät MMI und an den Antriebsregler anschließen.
- Die Spannungsversorgung für den Antriebsregler einschalten. 6
 - Auf dem Display des Handbediengerätes MMI erscheint zuerst der Startbildschirm, danach das Menü.



Der Motortyp ist standardmäßig für Asynchron-Motoren (Wert 1) eingestellt.

Für Synchron-Motoren muss der Wert auf 2 geändert werden. (02.Parametergruppen (Expertenmodus)> Motordaten > Motortyp)

7 Folgende sechs Motordaten vom Typenschild ermitteln (siehe Beispiel)





Abb. 5: Typenschild Motor (Beispiel)

Nr.	Menüpunkt im MMI	Wert laut Beispiel Typenschild
1.	Motorstrom	20,5 A
2.	Motorleistung	5,5 kW
3.	Motordrehzahl	2920 rpm
4.	Motorfrequenz	50 Hz
5.	Motorspannung	200 V
6.	Motor-cosφ	0,90

Tab. 1: Ermittelte Motordaten für die Motorerkennung (Beispiel)

610.00260.01.600 · 02.2014

- 8 Das Menü 02. Parametergruppen > Motordaten aufrufen.
- 9 Die sechs Motordaten vom Typenschild mit dem Handbediengerät MMI unter den entsprechenden Menüpunkten eingeben und abspeichern. (Die Werte für "Statorwiderstand" und "Streu-Induk." werden während der Motorerkennung ermittelt.)



^{*)} Diese Werte werden bei der Motorerkennung automatisch ermittelt und eingetragen.

Abb. 6: Ansicht Menüstruktur Motordaten



Unbedingt bei der Motorerkennung beachten!

Asynchron-Motor: Die Welle darf sich während der Motorerkennung nicht drehen.

Synchronmotor: Die Welle muss lastfrei sein, da sich die Welle während der Motorerkennung zeitweise dreht. Das Menü 30.Auto Motorident. aufrufen und die Motorerkennung starten
 Rote und grüne LED leuchten während der Motorerkennung



Die Motorerkennung dauert 30 bis 60 Sekunden. Die Motorerkennung ist abgeschlossen, wenn der Antriebsregler neu gestartet wurde und die grüne LED am Antriebsregler dauernd leuchtet.



Wird das Handbediengerät MMI während des aktiven Steuervorganges von der M12-Schnittstelle abgesteckt, stoppt der Antriebsregler mit Fehler 21 (Bus Time-Out), die rote LED leuchtet dauernd.

☑ Die Motorerkennung ist abgeschlossen.

3.5 Sollwert für die Drehzahl vorgeben

Mit dem Handbediengerät MMI kann ein Sollwert (in %) für die Drehzahl vorgeben werden. Dieser Sollwert wird als Prozentteil der Motornenndrehzahl angegeben.

Die IST-Drehzahl kann am Display abgelesen werden. Mit der "START"- und der "STOP"-Taste wird der Motor ein- und ausgeschaltet.



Ist die Minimalfrequenz > 0 dreht sich der Motor nach dem Ausschalten des Sollwertes mit der Minimalfrequenz weiter. (02Parametergruppe (Expertenmodus)>Basisparameter>Minimalfrequenz)

Vorgehensweise

- 1 Als Sollwertquelle "3: MMI/PC" einstellen und abspeichern (02. Parametergruppen > Basisparameter > Sollwertquelle)
- 2 Als SW-Freigabe "9: Autostart" einstellen und abspeichern (02. Parametergruppen > Basisparameter > SW-Freigabe)
- 3 Unter dem Menüpunkt "40.Steuern" einen Sollwert in % einstellen. Mit den Pfeiltasten "UP", "DOWN", "LINKS" oder "RECHTS" den gewünschten Prozentsatz einstellen.



Ein negativer Sollwert bewirkt eine Drehrichtungsänderung.

- 4 Die "START"-Taste drücken und den Motor starten
 - ber Motor dreht sich. Die Ist-Drehzahl wird im MMI angezeigt.
- ☑ Mit dem Handbediengerät MMI kann der Motor ein- und ausgeschaltet und eine Soll-Drehzahl vorgegeben werden.

3.6 Menü Parametergruppe (Expertenmodus)

Im Expertenmodus enthält das Menü "0.2 Parametergruppe" weitergehende Parameter für Sonderanwendungen. Der Expertenmodus wird im Hauptmenü (siehe Abb. 4: Ansicht Hauptmenü) aktiviert.




Abb. 7: Ansicht Parametergruppe (Expertenmodus) - Teil 1





Abb. 8: Ansicht Parametergruppe (Expertenmodus) - Teil 2



^{*)} Diese Werte werden bei der Motorerkennung automatisch ermittelt und eingetragen.

Abb. 9: Ansicht Parametergruppe (Expertenmodus) - Teil 3

4 Technische Daten

Artikelnummer	10004768
Anschlusskabel	3m RJ11 auf Stecker M12
Maße (L / B / H)	105 / 50 /25 mm
Gewicht	83 g
Schutzart	IP21

Tab. 2: Technische Daten

5 Zulassungen, Normen und Richtlinien

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den jeweils geltenden Normen und Zulassungen.

Eine verbindliche Information über die jeweiligen Zulassungen entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Typenschild!

5.1 Normen und Richtlinien

Speziell gelten:

- die Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2004/108/EG des Rates EN 61800-3:2004)
- die Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EG des Rates EN 61800-5-1:2003)

6 Stichwortverzeichnis

В	
Bedienung	12
Bestimmungen	
Bestimmungsgemäße Verwendung	8 g
С	
CE- Kennzeichnung	6
_	0
E	
EG-Konformitätserklärung	
EMV-Grenzwertklassen	
EMV-Norm	
Entsorgung	
Erstinbetriebnahme	
Expertenmodus	20
F	
Funktionen der Tasten	12
	12
I	
Impressum	
Informationen	9
M	
Menü	14
Menüstruktur Motordaten	
	. ,
N	
Navigation	
Normen	23
Р	
Parametergruppe (Expertenmodus	(:
Parametrierung	
_	
S	
Sicherheitshinweise	
Sollwert einstellen	
Standardmodus	14
Т	
Technische Daten	23
610.00260.01.600 · 02.2014	24

7 Notizen



www.gd-elmorietschle.de er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver
Deutschland GmbH
Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt · Deutschland
Tel. +49 9771 6888-0
Fax +49 9771 6888-4000

Gardner Denver Schopfheim GmbH Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland Tel. +49 7622 392-0 Fax +49 7622 392-300

